

MINI CRAMPON



EN Mini crampons.
IT Mini ramponi.
FR Mini-crampons.
DE Mini-Steigeisen.
ES Mini crampones.


MADE IN ITALY
NOT A P.P.E.




1 PRODUCT SHEET

PRODUCT	REF. No.	POINTS	 g
MINI CRAMPON 6P	31891	6	490 g
MINI CRAMPON 4P	31892	4	294 g


2 USAGE TEMPERATURE RANGE



3 NOMENCLATURE




3.1 - MINI CRAMPON 6P




3.2 - MINI CRAMPON 4P

4 WIDTH ADJUSTMENT




4.1 - MINI CRAMPON 6P




4.2 - MINI CRAMPON 4P

5

ATTACHMENT TO BOOT




5.1 - MINI CRAMPON 6P




5.2 - MINI CRAMPON 4P

6


BUCKLES SETTING




6.1 - MINI CRAMPON 6P



6.2 - MINI CRAMPON 4P




6.3



6.4

7


SHARPENING



NO!




NO!




OK!

7.1



OK!

7.2



7.3



NO!

The instructions for use of this equipment are comprised of general instructions and specific instructions. Both must be carefully read before use. **Attention!** This sheet contains only the specific instructions.

SPECIFIC INSTRUCTIONS.

This note contains the necessary information for the correct use of the following products: Mini Crampon 6P and 4P.

1) FIELD OF APPLICATION.

These accessories are not personal protective equipments (PPE). They are only intended as walking aids on soft ground. **Attention!** These accessories do not protect against the risk of slipping feet and are not suitable for walking on hard, stony or stone-covered ground. **Attention!** Do not use the equipment for mountaineering or ice climbing.

2) NOMENCLATURE (Fig. 3).

1) Right-side body. 2) Left-side body. 3) Anti-balling system. 4) Strap. 5) Ring-buckles strap fastening system. 6) Rear adjustment buckle. 7) Adjustment screws. 8) Side rings. 9) Hexagonal box wrench for installation.

2.1 - Main materials. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 2.4): 1; 7.

3) CHECKS.

Further to the checks listed below, comply with what indicated in the general instructions (paragraph 3). Before every use, check: side links are not detached or open; the height of the points, due to wear, is not less than 80% of their initial height; that you are correctly wearing the crampons and that they are suitable for the terrain that you have to deal with. During every use: always check the correct positioning of the crampons on your shoes. **Attention!** Pay attention to the sharp points before, during and after use.

4) ADJUSTMENT.

Only correct adjustment and fitting can ensure the device will perform as expected. Crampons are one-size-fits-all and they are likely compatible with boots size EU 36 to EU 47. **Attention!** Sizes are indicative and depend on the shape of the footwear. **Attention!** We recommend verifying compatibility and correct adjustment of the crampons while in a situation of adequate stability and calm, before actual use. **Attention!** When used by children, the supervision of a responsible adult is essential.

5) INSTRUCTIONS FOR USE.

Before fitting: make sure you adopt a stable position or, where possible, you are seated. Locate right and left crampons, making sure they are not swapped while fitting to the boots (Fig. 6.1-6.2). Adjust the width of the crampons using the adjustment screws, so that they fit the boots of choice perfectly (Fig. 4): for the adjustment of the width, use an 8 mm hexagonal spanner or the hexagonal box wrench that is on the tip of each crampon.

5.1 - Fitting model Mini Crampon 6P. Place each boot over the corresponding crampon so that the device is centrally positioned within the space between mid sole and heel. Adjust the rear strap using the dedicated buckle (Fig. 6.4) until when it is positioned as shown (Fig. 5.1) and it fits perfectly on the boot. Feed the free end of the strap throughout the side rings and finally into the strap fastening system. Tight the strap. Always remember to feed the strap backward throughout the second ring (Fig. 6.3).

5.2 - Fitting model Mini Crampon 4P. Place each boot over the corresponding crampon so that the device rests in the space between mid sole and heel. Adjust the rear strap using the dedicated buckle (Fig. 6.4) until when it is positioned as shown (Fig. 5.2) and it fits perfectly on the boot. Finally feed the free end of the strap into the strap fastening system. Tight the strap. Always remember to feed the strap backward throughout the second ring (Fig. 6.3).

5.3 - Check of the fitting. After the crampons have been tied, verify they are stable and do not to move. Otherwise, remove them from under the boots and check the adjustment. **Attention!** While in use, periodically check condition and functioning of the strap system, due to continued use it could come loose.

6) MAINTENANCE.

If the points are worn, sharpen them with a hand file: don't use a powered grinder since the heat generated could affect the characteristics of the metal (steel) and reduce holding power (Fig. 7.3). **Attention!** Maintain the thickness of the metal or you may reduce the point's holding power (Fig. 7.1-7.2).

Le istruzioni d'uso di questo dispositivo sono costituite da un'istruzione generale e da una specifica ed entrambe devono essere lette attentamente prima dell'utilizzo. **Attenzione!** Questo foglio costituisce solo l'istruzione specifica.

ISTRUZIONI SPECIFICHE.

Questa nota contiene le informazioni necessarie per un utilizzo corretto dei seguenti prodotti: Mini Crampon 6P e 4P.

1) CAMPO DI APPLICAZIONE.

Questi accessori non sono dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). Essi sono solo intesi come ausilio al camminamento su terreni morbidi. **Attenzione!** Questi dispositivi non proteggono dal rischio di scivolamento del piede e non sono adatti a camminare su terreni duri, sassosi o coperti di pietre. **Attenzione!** Non utilizzare per alpinismo o cascate di ghiaccio.

2) NOMENCLATURA (Fig. 3).

1) Corpo destro. 2) Corpo sinistro. 3) Sistema anti-zoccolo. 4) Fettuccia. 5) Sistema di blocco fettuccia ad anelli. 6) Fibbia di regolazione posteriore. 7) Viti di regolazione. 8) Anelli laterali. 9) Sede esagonale per montaggio.

2.1 - Materiali principali. Consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 2.4): 1; 7.

3) CONTROLLI.

Oltre ai controlli indicati di seguito rispettare quanto indicato nelle istruzioni generali (paragrafo 3).

Prima di ogni utilizzo verificare: che gli anelli laterali non siano staccati; che l'altezza delle punte, a causa dell'usura, non risulti inferiore all'80% dell'altezza iniziale; di avere indossato correttamente i ramponi e che gli stessi siano adatti al terreno che si deve affrontare. Durante ogni utilizzo: verificare sempre il corretto posizionamento dei ramponi sulle scarpe. **Attenzione!** Prestare attenzione alle parti appuntite prima, durante e dopo l'uso.

4) REGOLAZIONE.

Solo una corretta regolazione e installazione possono garantire il funzionamento previsto. I ramponi hanno taglia unica e sono compatibili indicativamente con scarponi di misura da 36 a 47. **Attenzione!** Le taglie sono indicative e dipendono dalla forma delle calzature utilizzate. **Attenzione!** È consigliabile verificare la compatibilità e la corretta regolazione dei ramponi in una situazione di adeguata stabilità e calma, prima di un effettivo utilizzo. **Attenzione!** Per l'impiego da parte dei bambini è indispensabile la supervisione di un adulto responsabile.

5) ISTRUZIONI D'USO.

Prima dell'installazione: assicurarsi di avere una buona stabilità o, dove possibile, sedersi. Individuare il rampone destro e quello sinistro facendo attenzione a non invertirli in fase di montaggio sullo scarpone (Fig. 6.1-6.2). Regolare la larghezza dei ramponi, agendo sulle viti di regolazione in modo che si adattino perfettamente agli scarponi da utilizzare (Fig. 4): per la regolazione utilizzare una chiave esagonale da 8 mm oppure la sede esagonale presente sulla punta di ciascun rampone.

5.1 - Installazione mod. Mini Crampon 6P. Posizionare ciascun scarpone sul relativo rampone in modo il rampone che si posizioni centralmente rispetto all'incavo tra suola e tacco. Regolare la fettuccia posteriore tramite l'apposita fibbia (Fig. 6.4) in modo che si posizioni come mostrato (Fig. 5.1) e aderisca perfettamente allo scarpone. Passare il lato libero della fettuccia negli anelli laterali e infine nel sistema di blocco fettuccia e metterla in tensione. Ricordarsi sempre di ripassare la fettuccia nel secondo anello (Fig. 6.3).

5.2 - Installazione mod. Mini Crampon 4P. Posizionare ciascun scarpone sul relativo rampone in modo che il rampone si appoggi nell'incavo tra suola e tacco. Regolare la fettuccia posteriore tramite l'apposita fibbia (Fig. 6.4) in modo che si posizioni come mostrato (Fig. 5.2) e aderisca perfettamente allo scarpone. Passare infine il lato libero della fettuccia nel sistema di blocco fettuccia e metterla in tensione. Ricordarsi sempre di ripassare la fettuccia nel secondo anello (Fig. 6.3).

5.3 - Verifica dell'installazione. Dopo aver allacciato i ramponi verificare che risultino stabili e non tendano a muoversi. In caso contrario toglierli dagli scarponi e verificarne la regolazione. **Attenzione!** Durante l'utilizzo controllare periodicamente la buona tenuta dell'allacciatura dei ramponi, perché a causa del continuo uso la stessa potrebbe allentarsi.

6) MANUTENZIONE.

Qualora le punte fossero usurate, riaffilarle mediante l'utilizzo di una lima: non utilizzare una mola meccanica perché il calore generato potrebbe compromettere le caratteristiche del materiale (acciaio) e peggiorare la tenuta delle punte (Fig. 7.3). **Attenzione!** Non assottigliare lo spessore del materiale per non ridurre la tenuta delle punte (Fig. 7.1-7.2).

Les instructions d'utilisation de ce dispositif comprennent une partie générale et une partie spécifique, qui doivent toutes les deux être lues attentivement avant utilisation. **Attention !** La présente fiche ne contient que les instructions spécifiques.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES.

Cette fiche contient les informations nécessaires à la correcte utilisation des produits suivantes: Mini Crampon 6P et 4P.

1) DOMAINE D'APPLICATION.

Ces accessoires ne sont pas des dispositifs de protection individuelle (E.P.I.). Ils sont uniquement destinés à servir d'aide pour marcher sur des sols souples. **Attention !** Ces dispositifs ne protègent pas contre le risque de glissement du pied et ne sont pas adaptés pour marcher sur des sols durs, caillouteux ou recouverts de pierres. **Attention !** Ne pas utiliser pour l'alpinisme ou la cascade de glace.

2) NOMENCLATURE (Fig. 3).

1) Crampon droit. 2) Crampon gauche. 3) Système antibott. 4) Sangle. 5) Système de blocage de la sangle à anneaux. 6) Boucle de réglage arrière. 7) Vis de réglage. 8) Anneaux latéraux. 9) Trou hexagonal destiné au réglage.

2.1 - Matériaux principaux. Consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 2.4): 1; 7.

3) CONTRÔLES.

En plus des contrôles indiqués en suite, il faut respecter ce qui est indiqué dans les instructions générales (paragraphe 3). Avant toute utilisation, vérifier : que les anneaux latéraux ne se sont pas détachés ; que la taille des pointes n'est pas inférieure à 80 % de la taille initiale en raison de l'usure ; que les crampons ont été enfilés correctement et qu'ils sont adaptés au terrain ils vont être utilisés. Pendant chaque utilisation : toujours vérifier le bon positionnement des crampons sur les chaussures. **Attention !** Faire attention aux parties pointues avant, pendant et après l'utilisation.

4) RÉGLAGE.

Seuls un bon réglage et une bonne installation peuvent garantir un bon fonctionnement. Les crampons sont à taille unique et sont étudiés pour être compatibles avec des chaussures de pointure 36 à 47. **Attention !** Les pointures sont indicatives et dépendent de la forme de la chaussure utilisée. **Attention !** Avant toute utilisation effective, il est conseillé de vérifier la compatibilité et le bon réglage des crampons dans le calme et où le sol offre une bonne stabilité. **Attention !** Pour toute utilisation par un enfant, la surveillance d'un adulte responsable est indispensable.

5) INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

Avant l'installation : s'assurer d'être bien stable ou, si possible, s'asseoir. Identifier le crampon droit et gauche en faisant attention à ne pas les inverser lors de l'installation sur la chaussure (Fig. 6. 1-6.2). Régler la largeur des crampons via les vis de réglage, de manière qu'ils s'adaptent parfaitement aux chaussures à utiliser (Fig. 4) : pour le réglage, utiliser une clé hexagonale de 8 mm ou le trou hexagonal présent sur la pointe de chaque crampon.

5.1 - Installation modèle Mini-Crampon 6P. Placer chaque chaussure sur son crampon respectif de manière que le crampon soit placé au centre par rapport au creux entre la plante de pied et le talon. Régler la sangle arrière grâce à la boucle prévue à cet effet (Fig. 6.4) de manière qu'elle soit placée comme illustré (Fig. 5.1) et qu'elle adhère parfaitement à la chaussure. Passer le brin libre de la sangle dans les anneaux latéraux, puis dans le système de blocage de la sangle et la mettre en tension. Bien se rappeler de toujours repasser la sangle dans le second anneau (Fig. 6.3).

5.2 - Installation modèle Mini-Crampon 4P. Placer chaque chaussure sur son crampon respectif de manière que le crampon soit placé au centre par rapport au creux entre la plante de pied et le talon. Régler la sangle arrière grâce à la boucle prévue à cet effet (Fig. 6.4) de manière qu'elle soit placée comme illustré (Fig. 5.2) et qu'elle adhère parfaitement à la chaussure. Passer le brin libre de la sangle dans le système de blocage de la sangle et la mettre en tension. Bien se rappeler de toujours repasser la sangle dans le second anneau (Fig. 6.3).

5.3 - Vérification de l'installation. Après avoir lacé les crampons, vérifier qu'ils sont bien stables et qu'ils n'ont pas tendance à bouger. Dans le cas contraire, les enlever des chaussures et vérifier leurs réglages. **Attention !** Pendant l'utilisation, contrôler régulièrement que les sangles des crampons sont bien serrées, car une utilisation continue pourrait les faire se détendre.

6) ENTRETIEN.

Si les pointes sont émoussées, les affûter à l'aide d'une lime : ne pas utiliser une meule mécanique car la chaleur générée pourrait altérer les caractéristiques du matériel (acier) et réduire la tenue des pointes (Fig. 7.3). **Attention !** Ne pas réduire l'épaisseur du matériel afin de ne pas diminuer la tenue des pointes (Fig. 7.1-7.2).

Die Gebrauchsanweisung zu diesem Produkt setzt sich aus einem allgemeinen und einem spezifischen Teil zusammen, wobei beide Teile vor der Verwendung des Produkts genau durchgelesen werden müssen. **Achtung!** Dieses Blatt enthält nur den allgemeinen Teil der Anleitung.

SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN.

Dieses Infoblatt enthält die nötigen Informationen für eine korrekte Anwendung folgender Produkte: Mini Crampon 6P und 4P.

1) ANWENDUNGSFELD.

Diese Produkte zählen nicht zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Sie sind lediglich als Gehhilfe auf weichen Untergründen gedacht. **Achtung!** Diese Produkte stellen keinen Schutz gegen das Abrutschen des Fußes dar. Sie sind nicht für die Verwendung auf harten, steinigem oder mit Steinen bedeckten Böden geeignet. **Achtung!** Nicht für Bergsteigen oder Eisfälle verwenden.

2) BENENNUNG DER TEILE (Abb. 3).

1) Rechter Gerätekörper. 2) linker Gerätekörper. 3) System gegen Schneeanstollen. 4) Riemen. 5) Sperrsystem des Riemens mit Ringen. 6) Hintere Einstellschnalle. 7) Einstellschrauben. 8) Seitliche Ringe. 9) Sechseckige Montagevorgabe.

2.1 - Wesentlichen Materialien. Die Legende in der allgemeine Gebrauchsanweisungen lesen (Absatz 2.4): 1; 7.

3) KONTROLLEN.

Zusätzlich zu den nachstehenden gemeldeten Kontrollen, man muss die Anmerkungen beschreibt in der allgemeine Gebrauchsanweisungen beachten (Absatz 3). Vor jedem Gebrauch prüfen: dass die Seitliche Ringe nicht aufgetrennt sind; dass die Höhe der Zacken aufgrund von Abnutzung nicht unter 80% der Ausgangshöhe liegt; die Steigeisen müssen korrekt angezogen worden sein und sich für das bevorstehende Terrain eignen. Während jedes Gebrauchs prüfen: stets dem korrekten Sitz der Steigeisen auf den Schuhen kontrollieren. **Achtung!** Allen spitzigen Teilen vor, während und nach des Gebrauchs mit Vorsicht begegnen.

4) EINSTELLUNG.

Nur eine korrekte Einstellung und Installation sorgen für einwandfreies Funktionieren. Die Steigeisen besitzen eine Einheitsgröße und sind indikativ mit Schuhen der Größen von 36 bis 47 kompatibel. **Achtung!** Diese Größen sind indikativ und hängen von der Form der verwendeten Schuhe ab. **Achtung!** Es ist empfehlenswert, die Passgenauigkeit und eine korrekte Einstellung der Steigeisen in angemessen stabilen und ruhigen Verhältnissen zu prüfen, also vor dem eigentlichen Gebrauch. **Achtung!** Sollte das Produkt von Kindern verwendet werden, muss dies von einem befähigten Erwachsenen überprüft werden.

5) GEBRAUCHSANLEITUNG.

Vor der Installation sicherstellen, dass eine gute Stabilität gegeben ist und sich, wo möglich, hinsetzen. Das rechte und das linke Steigeisen ausmachen und dabei darauf achten, die beiden während des Anbringens an den Schuh nicht zu vertauschen (Abb. 6.1-6.2). Die Breite der Steigeisen einstellen, dazu die Einstellschrauben einstellen, damit eine perfekte Anpassung an den verwendeten Schuh ermöglicht wird (Abb. 4): zum Einstellen den Sechskantschlüssel zu 8 mm verwenden, oder die sechseckige Montagevorgabe an der Spitze des jeweiligen Steigeisens.

5.1 - Anbringen des Modells Mini Crampon 6P. Den jeweiligen Schuh in das passende Steigeisen stellen, das Steigeisen muss sich zentral unter die Aussparung zwischen Spitze und Ferse positionieren. Den hinteren Riemen mit der vorgesehenen Schnalle einstellen (Abb. 6.4), damit es sich wie abgebildet positioniert (Abb. 5.1) und perfekt an den Schuh anpasst. Das freie Riemenende durch die seitlichen Ringe ziehen und zum Schluss durch die Riemensperre und den Riemen anziehen. Erinnert euch stets daran, den Riemen erneut durch den zweiten Ring zu ziehen (Abb. 6.3).

5.2 - Anbringen des Modells Mini Crampon 4P. Den jeweiligen Schuh in das passende Steigeisen stellen, damit sich das Steigeisen zentral unterhalb der Aussparung zwischen Spitze und Ferse befindet. Den hinteren Riemen mit der vorgesehenen Schnalle einstellen (Abb. 6.4), damit es sich wie abgebildet positioniert (Abb. 5.2) und perfekt an den Schuh anpasst. Anschließend das freie Riemenende durch die Riemensperre ziehen und den Riemen anziehen. Dabei stets daran denken, dass der Riemen erneut durch den zweiten Ring muss (Abb. 6.3).

5.3 - Überprüfen der Anbringung. Nachdem das Steigeisen angezogen wurde, stets überprüfen, dass es stabil anliegt und nicht verrutscht. Sollte dies der Fall sein, nochmals ausziehen und erneut korrekt einstellen. **Achtung!** Während des Gebrauchs stets regelmäßig den Halt der Einschnürung der Steigeisen testen, diese könnte sich nämlich bei andauerndem Gebrauch lockern.

6) WARTUNG.

Sollten die Zacken abgenutzt sein, nur mit Hilfe einer Feile schärfen. Die von einer Schleifmaschine erzeugte Hitze könnte die Eigenschaften des Materials beeinträchtigen (Stahl) und den Halt der Zacken vermindern (Fig. 7.3). **Achtung!** Um den Halt der Zacken nicht zu beeinträchtigen, darf die Materialdicke nicht verringert werden (Fig. 7.1-7.2).

Las instrucciones de uso de este dispositivo están constituidas por una parte general y una específica, ambas deben leerse cuidadosamente antes del uso. **¡Atención!** Este folio presenta sólo las instrucciones específicas.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS.

Esta nota presenta la información necesaria para un uso correcto de los productos siguientes: Mini Crampon 6P y 4P.

1) CAMPO DE APLICACIÓN.

Estos accesorios no son equipos de protección individual (EPI). Sólo están pensados como ayuda para caminar sobre terreno blando. **¡Atención!** Estos dispositivos no protegen contra el riesgo de deslizamiento de los pies y no son adecuados para caminar sobre terrenos duros, pedregosos o cubiertos de piedras.

¡Atención! No aptos para alpinismo y escalada en hielo.

2) NOMENCLATURA (Fig. 3).

1) Cuerpo derecho. 2) Cuerpo izquierdo. 3) Sistema antizueco. 4) Correas. 5) Sistema de cierre de correas con anillas. 6) Hebilla de regulación posterior. 7) Tornillos de regulación. 8) Anillas laterales. 9) Abertura hexagonal para montaje.

2.1 - Materiales principales. Consulten la leyenda en las instrucciones generales (sección 2.4): 1; 7.

3) CONTROLES.

Además de las inspecciones siguientes, respetar todo lo indicado en las instrucciones generales (párrafo 3). Antes de cada uso comprobar: que las anillas laterales no estén sueltas o abiertas; que la altura de las puntas, debido al desgaste, no sea menor del 80% de la altura inicial; de tener puestos los mini-crampones de forma correcta y que los mismos sean adecuados para el terreno que debe ser recorrido. Durante cada uso: comprobar siempre el correcto posicionamiento de los mini-crampones sobre las botas. **¡Atención!** Cuidado con los bordes cortantes antes, durante y después de su uso.

4) AJUSTE.

Sólo una correcta regulación e colocación pueden garantizar que el comportamiento sea lo esperado. Los crampones vienen en talla única y son compatibles aproximadamente con botas de talla 36 a 47. **¡Atención!** Las tallas son indicativas y dependen de la forma del calzado utilizado. **¡Atención!** Se recomienda verificar la compatibilidad y el correcto ajuste de los crampones en una situación de suficiente estabilidad y sin prisa, antes de su uso real. **¡Atención!** Para el uso por parte de niños, siempre es necesaria la supervisión de un adulto responsable.

5) INSTRUCCIONES DE USO.

Antes de la colocación: asegurarse de tener buena estabilidad o, cuando sea posible, sentarse. Localizar el crampón derecho y el izquierdo teniendo cuidado de no invertirlos cuando se instalen en las botas (Fig. 6.1-6.2). Ajustar el ancho de los crampones, actuando sobre los tornillos de regulación hasta que se adapten perfectamente a las botas elegidas (Fig. 4); para la regulación utilizar una llave inglesa hexagonal de 8 mm o la abertura hexagonal que se encuentra en la punta de cada uno de los crampones.

5.1 - Colocación mod. Mini Crampon 6P. Posicionar cada bota sobre su propio crampón de modo que el crampón se encuentre en una posición central con respecto al hueco entre tacón y parte anterior de la suela. Ajustar la correa posterior utilizando su propia hebilla (Fig. 6.4) de tal manera que esté colocada como se muestra (Fig. 5.1) y quede perfectamente ajustada a la bota. Pasar el cabo libre de la correa en las anillas laterales y finalmente en el sistema de cierre de correas. Apretar la correa. Nunca olvidarse de volver a pasar la correa por la segunda anilla (Fig. 6.3).

5.2 - Colocación mod. Mini Crampon 4P. Posicionar cada bota sobre su propio crampón de modo que el crampón esté apoyando en el hueco entre tacón y parte anterior de la suela. Ajustar la correa posterior utilizando su propia hebilla (Fig. 6.4) de tal manera que esté colocada como se muestra (Fig. 5.2) y quede perfectamente ajustada a la bota. Pasar finalmente el cabo libre de la correa en el sistema de cierre de correas y apretar la correa. Nunca olvidarse de volver a pasar la correa por la segunda anilla (Fig. 6.3).

5.3 - Pruebas de colocación. Después de haber atado los crampones comprobar que sean bien sujetos y no se muevan. De lo contrario, quitarlos de las botas y comprobar la regulación. **¡Atención!** Durante el uso, comprobar periódicamente la condición y el funcionamiento del sistema de atado de los crampones: debido al uso continuado se podría haber aflojado.

6) MANTENIMIENTO.

En el caso de que las punteras estén desgastadas, vuelva a afilarlas mediante el uso de una lima: no utilice una muela mecánica porque el calor generado podría comprometer las características del material (acero) y empeorar la junta de las puntas (Fig. 7.3). **¡Atención!** No disminuya el grosor del material para no reducir la junta de las puntas (Fig. 7.1-7.2).